



CREATE *Donner* THE *music* MOMENT

Gyors útmutató

Karbantartás

- A dobszék felszínének tisztításhoz kérjük, használjon egy tiszta, puha törölközőt. Először áztassa be a törölközőt vízbe, majd csavarja ki a felesleges vizet, utána óvatosan törölje le vele a felületet, végül pedig törölje le a vízfoltokat egy száraz ruhával.
- A felület fényességének megőrzése érdekében, ha foltok vannak a dobszék tartókonzolján, kérjük, törölje le egy tiszta, száraz ruhával.

Weboldal: <http://www.donnermusic.com/>

E-mail: [http://service@donnermusic.com](mailto:service@donnermusic.com)

Copyright © 2023 Donner. Minden jog fenntartva.



MANUALE
RACCOLTA
CARTA

EC3019

Made in China



