



USER *Donner Music* MANUAL

MIKROFONÁLLVÁNY **MS1**

Köszönjük, hogy a DONNERT választotta!

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Üdvözljük a Donner-nél!

Nagyon hálásak vagyunk, hogy megvásárolta termékünket.

Kérjük, szánjon néhány percet a termék használati utasításának elolvasására, amely bemutatja a használatát, és elmagyarázza a készülék funkcióit és működését, biztosítva a problémamentes telepítést.

Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást a jövőbeni felhasználáshoz.

További információért kérjük, látogasson el www.donnermusic.com/ weboldalra.

Figyelem:

A TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI EZT A BERENDEZÉST ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK. A TŰZ, ÁRAMÜTÉS ÉS ZAVARÓ INTERFERENCIA KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN KIZÁRÓLAG AZ AJÁNLOTT TARTALÉK ALKATRÉSZEKET HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉK ZAVARTALAN MŰKÖDÉSE ÉRDEKÉBEN!

*A TERVEZÉS ÉS A MŰSZAKI ADATOK ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHATNAK.




A CSOMAG TARTALMA

1. Donner MS 1 mikrofon asztali mikrofonkar 2. Rögzítő egység 3. 3/8" to 5/8" adapter

ASZTALI ÖSSZESZERELÉS

Szerelje fel az MS-1-et az asztalára a mellékelt rögzítőegység segítségével.




1. Csavarja ki az asztalához megfelelő méretű szorítót, és csúsztassa az asztal szélére. A túlzottan lekerekített vagy túlnyúló asztalélek nem biztosítanak stabil rögzítési felületet, ezért ügyeljen arra, hogy a rögzítő egység teteje és alja egyaránt sík felületen legyen.
2. Szorítsa a rögzítő egységet az asztalhoz úgy, hogy a fogantyút elforgatva szorosan az asztal aljához nyomja.
3. Helyezze be a kart a szorító felső részén található nyílásba. Ezután rögzítheti a mikrofont.




MIKROFON CSATLAKOZTATÁSA

A mikrofont az MS-1-hez rezgéscsillapító tartóval, mikrofonkapoccsal vagy belső menettel lehet csatlakoztatni. Az MS-1-hez 3/8 hüvelykes menettel vagy a mellékelt adapterrel 5/8 hüvelykes menettel ellátott rezgéscsillapító tartó és mikrofonkapocs is rendelkezésre áll. A mikrofont felfelé vagy fejjel lefelé is csatlakoztathatja az MS-1-hez.


1. Csavarozza a rezgéscsillapítót vagy a mikrofonkapcsot az állványra.
2. Szorítsa meg a mikrofont a rezgéscsillapítóra vagy a mikrofonkapocsra.
3. Állítsa be az MS 1-et tetszőleges szögbe a kar oldalán található rugófeszítő csavarral.




4. Csatlakoztassa a mikrofonkábelt, és rejtse el a kábelt a részbe, majd csukja be a kapcsot, hogy a kábel a csőben maradjon.



5. A állvány alján található csavart jobbra forgatva állítsa be a nehezebb mikrofonhoz.



6. A mikrofonállvány nem tartja meg az egyensúlyt a fenti feszültségcsúcs szög alatt vagy távolságban, ha a mikrofon és a rezgéscsillapító súlya 0,5 kg alatt van.



MŰSZAKI ADATOK

KÖZELÍTŐ HATÓTÁVOLSÁG	Horizontális- 820mm(32.5") Vertikális- 850mm(33.5")
----------------------------------	--

ADAPTER	3/8 szál adapter (3/8-től 5/8-g tartozó adapter)
----------------	--

SÚLY	1.38kg(3LBS) 1.68kg(3.7LBS) dobozban
-------------	--



Weboldal: <http://www.donnermusic.com/>

Email: [http://service@donnermusic.com](mailto:service@donnermusic.com)

Copyright©2023 Donner LLC. Minden jog fenntartva.

Kínában gyártott.

Rev 04 2023.09

Gyártó: Guangzhou ranton technology co., ltd.

Cím: Room 7002 and 7003, 7th Floor, Digital Entertainment Industrial Park, Greater Bay Area, No. 28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, China.

