



USER *Donner Music* **MANUAL**


Dobuds ONE

Köszönjük, hogy a DONNER terméket választotta!


Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

A www.DeepL.com fordítóprogram segítségével fordítva.

A DOBOZ TARTALMA




- Ture Wireless Stereo fülhallgató (TWS)




- Töltőtok × 1



- Fülpárnák × 5 pár
(M méretű behelyezve)



- USB Type-C kábel × 1



- Felhasználói kézikönyv × 1




Donner Control alkalmazás



További funkciókért és részletesebb műveletekért kérjük, a QR kód beolvasása után töltsse le a Donner Control alkalmazást.

TERMÉK ÁTTEKINTÉS

Fülhallgató:




Töltőtok:




USB Type-C töltőport

HASZNÁLAT




Válassza ki a füléhez illő fülpárna méretet.




Helyezze be a fülhallgatót, és állítsa be a biztonságos illeszkedés érdekében.

TÖLTÉS



Tápegység (DC5V 1A)



Jelenlegi
akkumulátor
kapacitás

Fülhallgatók töltése R/L

• ◯ •	Blink	<10%
◯		<30%
◯ ◯		<80%
◯ ◯ ◯		100%
• ◯ • ● • ◯ •		



Amennyiben első alkalommal, illetve hosszabb kiesés után újra használná a fülhallgatót, előtte töltsse fel teljesen az akkumulátort.

BLUETOOTH PÁROSÍTÁS



Nyissa ki a töltőtököt, a fülhallgatók felébrednek, és belépnek a BT párosítási állapotba.


Aktiválja a Bluetooth funkciót a készülékén. Keresse meg és válassza ki a „Donner Dobuds ONE” elemet a készülék beállításában a csatlakozáshoz.



Párosítás: kék és fehér villogás.

Csatlakozás: fehér villogás.

VEZÉRLŐK




	Bekapcsolás	Automatikus: Vegye ki a töltőtokból Kézi: Érintse meg és tartsa lenyomva az MFB gombot 1 másodpercig
	Kikapcsolás	Automatikus: Helyezze vissza a töltőtokba
 X2	Lejátszás/szünet	Kétszer érintse meg az MFB gombot
 X	Hangerő	Egyszer érintse meg a bal oldali MFB gombot
 X1	Hangerő+	Egyszer érintse meg a jobb oldali MFB gombot
 1,5s	Előző szám	Tartsa lenyomva a bal oldali MFB gombot 1,5 másodpercig
 1,5s	Következő szám	Tartsa lenyomva a jobb MFB gombot 1,5 másodpercig
 X2	Hívás fogadása	Kattintson duplán a bal/jobbs MFB gombra
 X2	Hívás letétele	Kétszer érintse meg a bal/jobbs MFB gombot
 1,5s	Hívás elutasítása	Hosszan nyomja meg a bal/jobbs MFB gombot 1,5 másodpercig
 X3	Módváltás	1. Az ANC mód/Transparens mód/Normál mód közötti váltáshoz háromszor érintse meg a jobb oldali MFB gombot. 2. Az ANC a Donner alkalmazáson keresztül állítható be.
 X3	Hangsegéd aktiválása/ kikapcsolása	1. A TWS-kapcsolat létrejöttét követően háromszor érintse meg a bal oldali MFB-t. 2. Egy fülhallgató módban háromszor érintse meg a bal/jobbs MFB gombot.

Megjegyzés

A fülhallgató automatikusan kikapcsol, ha a TWS-kapcsolat bekapcsolása után 3 percn belül nem sikerül csatlakoznia egyetlen mobiltelefonhoz vagy más kompatibilis eszközhez sem.

VISSZAÁLLÍTÁS

Ha nem sikerül a fülhallgatókat a megfelelő módon egymáshoz vagy más eszközökhöz párosítani, az alábbiakat teheti:




1

Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba, és hagyja nyitva a tokot.

2

Tartsa lenyomva a tok reset gombját 3 másodpercig, amíg mindkét jelzőfény fehér és kék színnel villog. A visszaállítás befejeződött.



Reset gomb

MŰSZAKI ADATOK

Modell	DTW-E10		
Bluetooth verzió	Bluetooth 5.2		
Bluetooth frekvencia	2,402 GHz~2,480 GHz		
Bluetooth átviteli teljesítmény	<8 dBm		
Párosított név	Donner Dobuds ONE		
Működési mód	Érintésvezérlés		
Töltőcsatlakozó	Type-C		
Működési tartomány	≥10 m (akadálymentes helyen)		
Beszélgetési/lejátszási idő	Fülhallgató	Körülbelül 8 óra (ANC OFF)	
		Körülbelül 6,5 óra (ANC ON)	
	Töltőtokkal	Körülbelül 32 óra (ANC OFF)	
		Körülbelül 26 óra (ANC ON)	
Töltési idő	≤1,5 óra		
Akkumulátor kapacitás	52 mAh (fülhallgatók)		
	520 mAh (töltőtök)		

FIGYELMEZTETÉSEK

Halláskényelem

- A halláskárosodás elkerülése érdekében kérjük, ne állítsa túl magasra a hangerőt. A hosszú ideig magas hangerőn történő zenehallgatás ideiglenes vagy végleges halláskárosodást okozhat.

Közlekedésbiztonság

- Ne használja a fülhallgatót séta, vezetés vagy kerékpározás közben, mert ez közlekedési baleseteket okozhat.

Eihelyezés

- Ne tárolja az eszközt olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek, túlzott páratartalomnak, túlzott pornak és erős rezgésnek van kitéve.

FCC NYILATKOZAT

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenné tehetik a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.

Ez a berendezés tesztelésen esett át, és az FCC szabályok 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a lakóépületekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel zavarás. Ha ez a berendezés káros zavarást okoz a rádió- vagy televízióvetélben, ami a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többével próbálja meg kijavítani a zavarást:

- A vevőantenna irányának megváltoztatása vagy áthelyezése.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szakemberhez.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:

- (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) az eszköznek el kell fogadnia minden fogadott zavarást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak. Ez a berendezés megfelel az FCC sugárterhelési határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre határoztak meg.

Ezt az eszközt úgy kell üzemeltetni, hogy a sugárzó és a felhasználó között legalább 20 cm távolság legyen.



Weboldal: www.donnermusic.com

E-mail: service@donnermusic.com

Copyright © 2023 Donner LLC. Minden jog fenntartva.

Kínában gyártva



SZOLGÁLTATÁS NYELVE
ANGOL

EGYESÜLT ÁLLAMOK

Tel.: 001 571 3705977

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Tel.: 0044 2080 895 663

KANADA

Tel.: 001 613 4168166

AUSZTRÁLIA

Tel.: 0061 384004871

Vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal helyi idő szerint (a forródrótot nyitvatartási ideje a Donner hivatalos weboldalán található)



RJ 219-229088



Gyártó: Guangzhou ranton technology co., ltd.

Cím: 7002 és 7003 szoba, 7. emelet, Digitális Szórakoztatóipari Park, Greater Bay Area, No. 28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, Kína.



Információk az Egyesült Királyság
képviselőinek

Név: GOAL REACH CONSULTING LTD

Cím: Office 1029 3 Hardman Street 10th Floor,
Spinningfields Manchester, UK M3 3HF

E-mail: goalservice@hotmail.com



Információk az EU képviselőinek

Név: SUCCESS COURIER SL

Cím: Calle Rio Tormes Num.1, planta 1, Derecha, Oficina 3,
Fuenlabrada, madrid, 28947 Spanyolország

E-mail: successservice2@hotmail.com